

# Neat Bar & Neat Pad

B1 / A1



neat.

# Neat Bar

## نظام التعاون



يتضمن Neat Bar كاميرا ومكبرات صوت وميكروفونات ومستشعرات بيئية، جميعها في تصميم واحد صغير الحجم.

نظام Neat Bar عبارة عن جهاز اجتماعات صغير الحجم ومزود بإمكانات عالية.

يأتي Neat Bar وبرفقتة وحدة تحكم "Neat Pad" وشاشة عرض جداول المواعيد "Scheduling Display".


يوفر الجهاز حلاً مثاليًا يضيف إمكانات الصوت والفيديو فائقة الجودة إلى أماكن اجتماعاتك الشخصية والجماعية.

# إعداد يسير




تحتوي العبوة على كل ما تحتاجه، بما في ذلك كُتيفات تثبيت وكبلات وتعليمات استخدام واضحة؛ حتى يتمكن أي شخص من التركيب والإعداد بسهولة أعلى أو أسفل شاشة واحدة أو اثنتين.


## كُتيفة التثبيت على الحائط



## كُتيفة تثبيت الشاشة



## حامل الطاولة



# Neat Bar



يأتي Neat Bar وبرففته كل شيء تحتاج إليه لبدء العمل، بما في ذلك الكبلات وكُتَيْفَة التثبيت على الحائط وكُتَيْفَة تثبيت الشاشة وحامل الطاولة.

## محتويات العبوة

عدد ٤ مسامير M6 (٢٤ مم / ٠,٩٤ بوصة) لكُتَيْفَة التثبيت VESA  
عدد ٤ مسامير M8 (٢٤ مم / ٠,٩٤ بوصة) لكُتَيْفَة التثبيت VESA  
عدد ٢ مبادعة لإحكام تثبيت كُتَيْفَة تثبيت شاشة التلفزيون  
عدد ١ مفتاح سداسي ٥ مم لكُتَيْفَة تثبيت الشاشة  
عدد ١ مفتاح سداسي ٢ مم لمهايي التثبيت"

Neat Bar: جهاز الصوت والفيديو المتكامل

كبل HDMI: ٢ متر (٦,٥ أقدام)

كبل إيثرنت: ٣ أمتار (٩,٨ أقدام)

سلك الطاقة: ٣ أمتار (٩,٨ أقدام)

مهايي التثبيت وكُتَيْفَة التثبيت على الحائط وكُتَيْفَة

تثبيت الشاشة وحامل الطاولة





كُتَيْفَة التثبيت على الحائط

كُتَيْفَة تثبيت الشاشة


حامل الطاولة

مهايي التثبيت

Neat Bar



أدخل كُتَيْفَة التثبيت المحددة في مهايي التثبيت وأحكام تثبيتها باستخدام المفتاح السداسي.



مسامير التثبيت على الحائط غير مرفقة. يجب عدم إجراء التثبيت على الحائط إلا بواسطة فني مؤهل بما يتوافق اللوائح المعمول بها في المرفق أو البلد. يجب أن تتمتع قطع وأدوات التثبيت على الحائط بالقدرة الكافية على تحمل ثقل المنتج بأمان.



# Neat Pad




تعمل لوحة Neat Pad كوحدة تحكم لشريط Neat Bar، ويمكن أيضاً تهيئتها لتكون شاشة عرض جداول مواعيد لغرفة الاجتماع. فهي تأتي وبرفقتها جميع ما تحتاج إليه لبدء العمل، بما في ذلك الكبلات وخيارات التثبيت.

## محتويات العبوة

عدد ٤ مسامير M4 (٧,٥ مم / ٠,٣٠ بوصة) لكثيفة التثبيت على الحائط  
عدد ٣ مسامير M4 (٤,٧ مم / ٠,١٩ بوصة) لكثيفة التثبيت الجانبية  
عدد ١ مفتاح سداسي ٢,٥ مم لمهائبات التثبيت  
عدد ١ مفتاح سداسي ٢ مم لإحكام تثبيت Neat Pad في كثيفة التثبيت على الحائط

Neat Pad: شاشة لمس ٨ بوصات  
عدد ٢ كبل إيثرنت: ٣ أمتار (٩,٨ أقدام) + مهائبي طاقة عبر الإيثرنت "PoE" ٥ أمتار (١٦,٤ قدمًا)  
مهائبي تثبيت وكثيفة تثبيت جانبية وكثيفة تثبيت على الحائط




مسامير التثبيت على الحائط غير مرفقة. يجب عدم إجراء التثبيت على الحائط إلا بواسطة فني مؤهل بما يتوافق اللوائح المعمول بها في المرفق أو البلد. يجب أن تتمتع قطع وأدوات التثبيت على الحائط بالقدرة الكافية على تحمل ثقل المنتج بأمان.



# التثبيت والفك


## التثبيت

أدخل Neat Bar في خيار التثبيت المحدد (١). بعد إدخالها بالكامل، أمل Neat Bar للخلف أفقيًا وتحقق من إحكام تثبيتها من خلال سحبها ناحيتك.




## الفك

لفك Neat Bar من خيار التثبيت المحدد، أمل الوحدة إلى زاوية الإمالة القصوى (١) واسحب الوحدة بعناية تجاهك (٢).



**تحذير:** لا تترك Neat Bar في موضع زاوية إمالة قصوى بحيث يكون المؤشر الأحمر مرئيًا؛ إذ إن تلك الوضعية غير مؤمنة بناقض القفل.




# الحجم والوزن

## Neat Bar

العمق: ٧٦ مم (٣ بوصات)  
الوزن: ١,٧ كجم (٣,٧٥ أرطال)


العرض: ٥٥٦ مم (٢١,٩ بوصة)  
الارتفاع: ٧٦ مم (٣ بوصات)



## Neat Pad

العمق: ١٢٧ مم (٥ بوصات)  
الوزن: ٥٢٠ كجم (١,١٥ رطل)

العرض: ١٩٨ مم (٧,٨ بوصات)  
الارتفاع: ٤٢ مم (١,٧ بوصة)





# الإعداد والتوصيل

## الإعداد

## متطلبات الإعداد الكامل

شاشة عرض  
اتصال بالإنترنت  
خدمة فيديو

استخدم الكبلات المرفقة لإعداد Neat Bar. وصل الكبلات وفقاً للرسم التوضيحي.  
الكبلات المميزة بعلامة — مرفقة. الكبلات المميزة بعلامة - - - - اختيارية وغير مطلوبة للاستخدام الأساسي للنظام.



كبل الإيثرنت المتوفر بطول ٥ أمتار (١٦,٤ قدمًا) لا يُستخدم للتركيب داخل الحائط. يجب عدم إجراء أعمال تسبير الكبلات داخل الحائط إلا بواسطة فني مؤهل باستخدام الأدوات المناسبة.

## معلومات إضافية حول المنتج

<https://neat.no/bar>

Neat Bar and Neat Pad - User Manual rev14

## المتطلبات البيئية

درجة حرارة التشغيل المحيطة: من ٠ إلى ٣٥ درجة مئوية (من ٣٢ إلى ٩٥ درجة فهرنهايت)

درجة حرارة التخزين: من -٢٠ إلى ٦٠ درجة مئوية (-٤ إلى ١٤٠ درجة فهرنهايت)  
الرطوبة النسبية: من ١٠٪ إلى ٩٠٪