

Neat Pad

Generación 2 (8 pulgadas)

A1



neat.

Manual de usuario

Neat Pad Generación 2

Dispositivo de interfaz táctil



Neat Pad Generación 2 mantiene las reuniones en movimiento. Como controlador de sala de reuniones o pantalla de programación, ofrece a los equipos un control inmediato y familiar y una forma sencilla y escalable de estandarizar las salas en todos los espacios.

Compacto e intuitivo, ofrece una experiencia consistente que funciona. Neat Pad Generation 2 viene con todo lo que necesitas para ponerte en funcionamiento rápidamente.

En la caja

Neat Pad Generación 2
Llave hexagonal: 2 mm
Cable Ethernet: 9,8 pies (3 m)
Libro de garantía


Accesorios Neat opcionales

Kit de montaje en pared, lateral y
vidrio Cable Ethernet: 5 m
Fuente de alimentación PoE*


*Si se utiliza una fuente de alimentación PoE alternativa, esta debe cumplir con el estándar PoE IEEE 802.3 af/at/bt y ser conforme con la Fuente de Potencia Limitada (LPS).

Opciones de montaje


Montaje lateral




Cristal soporte




Soporte de pared



Adaptador de montaje




Neat Pad



Conectando: 1. Desliza la tapa para abrirla.

2. Tira de la tapa hacia atrás para acceder al conector. Tiende y conecta el cable Ethernet.



No se incluyen los tornillos para el montaje en la pared. El montaje en la pared solo debe ser realizado por personal cualificado, de conformidad con la normativa vigente tanto de las instalaciones como estatal. La pared y los elementos de fijación deben soportar de forma segura la carga del producto.

Opciones de montaje

Kit de montaje en pared (Se vende por separado)



Llave Allen: 2 mm

Llave Allen: 2,5 mm

4 tornillos M4 (0,30 pulgadas / 7,5 mm)

Adaptador de montaje

Soporte de pared



Kit de montaje lateral (Se vende por separado)

Llave Allen: 2 mm



Llave Allen: 2,5 mm

4 tornillos M4 (0,30 pulgadas / 7,5 mm)

Adaptador de montaje

Soporte de pared

Montaje lateral



Opciones de montaje

Kit de montaje para cristal (sSe vende por separado)

Llave Allen: 2 mm

Llave Allen: 2,5 mm

4 tornillos M4 (0,30 pulgadas / 7,5 mm)


Toallita húmeda

Adaptador de montaje

Soporte de pared

Soporte para cristal

Escuadra (ayuda para el montaje)



Tamaño y peso



Neat Pad Generación 2

Ancho: 7,90 pulgadas (200 mm)

Altura: 2,00 pulgadas (51 mm)

Profundidad: 4,90 pulgadas (125 mm)


Peso: 1,20 libras (0,54 kg)



Configuración y conectividad

Configuración

Utiliza los cables suministrados para configurar el Neat Pad de segunda generación. Conecta los cables tal y como se muestra en la ilustración. Los cables marcados con  están incluidos. Los cables marcados con  son opcionales y no son necesarios para el uso básico del sistema.



Requisitos para una instalación completa

Red PoE o
fuente de alimentación PoE

Redes y puertos

Wi-Fi 6
USB-C (solo para depuración)
Ethernet (PoE)

Requisitos medioambientales

Temperatura ambiente de funcionamiento:
32–95 °F (0–35 °C)
Temperatura de almacenamiento:
-4–140 °F (-20–60 °C)
Humedad relativa: 10–90%

Información adicional sobre el producto

<https://neat.no/pad-2>

Neat Pad Generación 2 – Manual de usuario 01
Marca comercial: NEAT