

Neat Pad

Génération 2 (8 pouces)

A1



neat.

Manuel d'utilisation

Neat Pad 2e génération

Dispositif à interface tactile



Neat Pad Generation 2 fait avancer les réunions sans interruption. Qu'il soit utilisé comme contrôleur de salle de réunion ou comme écran d'affichage des réservations, il offre aux équipes un contrôle instantané et familier, tout en fournissant aux services IT une solution simple et évolutive pour standardiser les salles dans tous les espaces.

Compact et intuitif, il offre une expérience cohérente qui fonctionne parfaitement. Le Neat Pad Generation 2 est livré avec tout ce dont vous avez besoin pour une mise en route rapide.

Contenu de la boîte

Neat Pad Generation 2
Clé hexagonale : 2 mm
Câble Ethernet : 3 m (9,8 pi)
Livret de garantie


Accessoires Neat en option

Ensemble de fixation murale, latérale et sur verre
Câble Ethernet : 16,4 pi (5 m)
Alimentation PoE*


*Si vous utilisez une source d'alimentation PoE alternative, celle-ci doit être conforme à la norme PoE IEEE 802.3 af/at/bt ainsi qu'aux exigences relatives aux sources d'alimentation limitée (LPS).

Options de montage


Fixation latérale




Verre support




Fixation murale



Adaptateur de montage




Neat Pad



Connexion: 1. Faites glisser le couvercle pour l'ouvrir.

2. Tirez le couvercle vers l'arrière pour accéder au connecteur. Acheminez et branchez le câble Ethernet.



Les vis nécessaires à l'installation murale ne sont pas fournies. L'installation murale ne doit être effectuée que par du personnel qualifié, conformément aux règlements en vigueur dans l'établissement et à la réglementation provinciale. Le mur et le matériel de fixation doivent pouvoir supporter en toute sécurité la charge du produit.

Options de montage


Ensemble de fixation murale

(vendu séparément)

Clé hexagonale : 2 mm


Clé hexagonale : 2,5 mm

4 vis M4 (0,30 pouces / 7,5 mm)



Adaptateur de montage

Support mural




Ensemble de montage latéral

(vendu séparément)

Clé hexagonale : 2 mm

Clé hexagonale : 2,5 mm


4 vis M4 (0,30 pouces / 7,5 mm)



Adaptateur de fixation

Support mural

Fixation latérale



Options de montage

Kit de montage sur verre

(vendu séparément)

Clé hexagonale : 2 mm

Clé hexagonale : 2,5 mm

4 vis M4 (0,30 pouces / 7,5 mm)


Lingette humide

Adaptateur de fixation

Support mural

Support pour verre

Équerre (aide au montage)



Dimensions et poids



Neat Pad, 2e génération

Largeur : 7,90 pouces (200 mm)

Hauteur : 2,00 pouces (51 mm)

Profondeur : 4,90 pouces (125 mm)


Poids : 1,20 livre (0,54 kg)



Installation et connectivité

Configuration

Utilisez les câbles fournis pour installer le Neat Pad de 2e génération. Branchez les câbles conformément à l'illustration. Les câbles marqués sont inclus. Les câbles marqués sont facultatifs et ne sont pas nécessaires pour une utilisation de base du système.



Conditions requises pour une installation complète

Réseau PoE ou
alimentation PoE

Networking and ports

Wi-Fi 6
USB-C (pour le débogage
uniquement)
Ethernet (PoE)

Exigences environnementales

Température ambiante de fonctionnement :
32–95 °F (0–35 °C)
Température d'entreposage: -4–140 °F (-20–60 °C)
Humidité relative: 10–90%

Renseignements supplémentaires sur le produit

<https://neat.no/pad-2>

Neat Pad Génération 2 – Manuel d'utilisation 01
Marque de commerce: NEAT