

Neat Pad

第2世代(8インチ)

A1



neat.

取扱説明書

Neat Pad 第2世代

タッチインターフェースデバイス



Neat Pad Generation 2 は、会議を円滑に進めます。会議室コントローラーとしても、予約表示画面としても、チームには直感的で使い慣れた操作体験を提供すると同時に、IT 部門には、すべてのスペースで会議室設備を標準化するためのシンプルで拡張性の高い方法を提供します。

コンパクトで直感的な操作感により、常に安定した使い心地を実現します。Neat Pad Generation 2には、すぐに使い始めるために必要なものがすべて揃っています。

箱の中

Neat Pad 第2世代
六角レンチ: 2 mm
イーサネットケーブル: 9.8 ft (3 m)
保証書


Neatのオプションアクセサリ

壁面・側面・ガラス取り付けキット
イーサネットケーブル: 16.4 ft (5 m)
PoE電源*


*別のPoE電源を使用する場合は、IEEE 802.3 af/at/bt PoE規格およびLPS (Limited Power Source: 制限電源) に適合している必要があります。

取り付け方法


サイドマウント




ガラス
マウント




壁
取り付け



マウント
アダプター




Neat Pad



接続:

1. ふたをスライドさせて開けてください。
2. コネクタにアクセスするには、蓋を後ろに引いてください。イーサネットケーブルを配線し、接続してください。



壁への取り付け用ネジは付属していません。壁への取り付けは、該当する施設および州の規制に従い、有資格者のみが行う必要があります。壁および取り付け用具は、本製品の荷重に安全に耐えられるものでなければなりません。

取り付け方法

壁取り付けキット (別売り)



六角レンチ: 2 mm

六角レンチ: 2.5 mm

M4ネジ 4本 (0.30インチ / 7.5 mm)

マウントアダプター

壁掛けブラケット



サイドマウントキット (別売り)

六角レンチ: 2 mm



六角レンチ: 2.5 mm

M4ネジ 4本 (0.30インチ / 7.5 mm)

マウントアダプター

壁掛けブラケット

サイドマウント



取り付け方法

ガラスマウントキット (別売り)

六角レンチ: 2 mm

六角レンチ: 2.5 mm

M4ネジ 4本 (0.30インチ / 7.5 mm)



ウェットティッシュ

取り付けアダプター

壁用ブラケット

ガラス用マウント

直角定規 (取り付け補助具)



サイズと重量



ニートパッド 第2世代

幅: 7.90インチ (200 mm)

高さ: 2.00インチ (51 mm)

奥行き: 4.90インチ (125 mm)


重量: 1.20ポンド (0.54 kg)



セットアップと接続

セットアップ

付属のケーブルを使用して、Neat Pad Generation 2 をセットアップしてください。図に従ってケーブルを接続してください。—— とマークされたケーブルは付属しています。----- とマークされたケーブルはオプションであり、システムの基本的な使用には必要ありません。



セットアップを完了するための要件

PoEネットワーク、または
PoE電源

ネットワークとポート

Wi-Fi 6
USB-C (デバッグ専用)
イーサネット (PoE)

環境要件

動作周囲温度:

32～95 °F (0～35 °C)

保管温度: -4～140 °F (-20～60 °C)

相対湿度: 10～90%

製品の詳細情報

<https://neat.no/pad-2>

Neat Pad 第2世代 - ユーザーマニュアル 01
商標: NEAT