

Neat Pad

第 2 代 (8 吋)

A1



neat.

使用者手冊

Neat Pad 第 2 代

触控界面设备



Neat Pad Generation 2 让会议顺利进行。无论作为会议室控制器或预约显示器，它都能为团队提供即时且熟悉的操控体验，同时为IT部门提供一种简单且可扩展的方式，以便在所有空间中标准化会议室设备。

设计精巧且直觉易用，提供流畅且稳定、无需费心即可顺畅运作的使用体验。**Neat Pad**第二代配备了您所需的一切，让您能迅速上手并开始使用。

包装盒内容物


Neat Pad 第二代
六角扳手 2 mm
以太网路线：9.8 ft (3 m)
保固手册

Neat 选购配件


壁挂、侧挂及玻璃安装套件以太网路线：16.4 ft (5 m)
PoE电源供应器*

*如果使用替代的 PoE 电源，则必须符合 IEEE 802.3 af/at/bt PoE 标准，并符合受限电源 (LPS) 要求。

安装选项



- 连接:
1. 将盖子向外滑开。
 2. 将盖子向后拉开，以接触连接器。
将以太网路线佈線並連接。



本产品不包含用于壁面安装的螺丝。壁面安装作业应仅由合格人员依照适用的设施及州法规进行。墙面及安装设备必须能够安全地承受本产品的负载。

安装选项

壁挂套件（另售）



六角板手: 2 mm

六角板手: 2.5 mm

4 × M4 螺丝 (0.30 in / 7.5 mm)

安装转接座

壁挂支架



侧装套件（另售）

六角板手: 2 mm



六角板手: 2.5 mm

4 × M4 螺丝 (0.30 in / 7.5 mm)

安装转接座

壁挂支架

侧挂安装



安装选项

玻璃安装套件（另售）

六角板手: 2 mm

六角板手: 2.5 mm

4 × M4 螺丝 (0.30 in / 7.5 mm)



濕紙巾

安装转接座

壁挂支架

玻璃固定架

直角尺（安装辅助工具）



尺寸與重量



Neat Pad 第 2 代

宽度：7.90 in (200 mm)

高度: 2.00 in (51 mm)

深度: 4.90 in (125 mm)


重量: 1.20 lb (0.54 kg)



设定与联机

设定

请使用随附的线材来设定Neat Pad第2代。请依照图标连接线材。标示为 — 的线材已包含在内。标示为 ---- 的线材为选配，系统的基本使用并不需要这些线材。



完整设定的相关要求

PoE网络或
PoE电源供应器

網路與連接埠

Wi-Fi 6
USB-C (仅用于调试)
以太网网络 (PoE)

环境要求

操作环境温度：
32–95 °F (0–35 °C)
储存温度: -4–140 °F (-20–60 °C)
相对湿度: 10–90%

其他产品信息

<https://neat.no/pad-2>

Neat Pad第2代 – 使用者手册01
商标: NEAT