جهاز Neat Bar Pro ووحدة

NF-D1 / A1

neat.

Neat Bar Pro
جهاز عقد المؤتمرات عبر الفيديو

يجمع Neat Bar Pro بين عدة تقنيات في جهاز نحيف، وبسيط، وأنيق.

الجهاز مُهيَّأ لتشغيل ثلاث شاشات كبيرة، ويحتوي على كاميرتين عاليتي الدقة، ومجموعة ميكروفونات متعددة وثلاث سماعات ذات النطاق الكامل.

يُعد Neat Bar Pro الاختيار الأمثل للحصول على صوت وفيديو بجودة عالية وإمكانات فريدة أخرى لغرف التشاور والتجمع والاجتماعات والمؤتمرات، ويأتي مزودًا بوحدة تحكم Neat Pad مخصصة، بالإضافة إلى مُستشعرات بيئية متكاملة.

إعداد بسيط

كل ما تحتاجه موجود في العُلبة، بما في ذلك الحوامل والكابلات والإرشادات الصريحة. من السهل على أي شخص تركيب الجهاز وإعداده، سواء أعلى أو أسفل شاشة واحدة أو شاشتين أو ثلاث شاشات.

حامل حائط



حامل شاشة



حامل طاولة



Neat Bar Pro

يأتي مزوَّدًا بكل ما تحتاجه للبدء، بما في ذلك الكابلات وحامل للحائط وللشاشة وللطاولة.

مُحتويات العُلبة

Neat Bar Pro: جهاز عقد المؤتمرات عبر الفيديو
كابل HDMI: ٦,٥ قدم (٢ م)
كابل إيثرنت: ٩,٨ قدم (٣ م)
سلك الطاقة ٩,٨ قدم (٣ م)
مهايئ الحامل، وحامل للحائط وللشاشة وللطاولة

٤ براغي M8 (٠,٩٤ بوصة\٢٤ مم) لحامل شاشة VESA
٤ براغي M6 (٠,٩٤ بوصة\٢٤ مم) لحامل شاشة VESA
فاصلان (لتثبيت حامل التلفاز المتوازي)
مفتاح سداسي مقاس ٥ مم لتركيب حامل الشاشة
مفتاح سداسي مقاس ٢ مم لتركيب مهايئ الحامل

كيسان براغي إضافيان لإعداد الشاشات المزدوجة أو الثلاثية

مجموعتان من VESA
- براغي M8 (٠,٩٤ بوصة\٢٤ مم) لحامل شاشة VESA
- ٤ براغي M6 (٠,٩٤ بوصة\٢٤ مم) لحامل شاشة

٤ فواصل (لضمان محاذاة جميع الشاشات)



لا تحتوي العلبة على براغي للتثبيت على الحائط، نظرًا إلى أن التثبيت على الحائط لا يتم إلا بواسطة أفراد مؤهلين، وبما يتماشى مع لوائح المنشأة والدولة المعمول بها. يجب أن يتحمل الجدار ومعدات التثبيت حمولة الجهاز بأمان.

Neat Pad

تعمل Neat Pad باعتبارها وحدة تحكم لجهاز Neat Bar ويمكن أيضًا تهيئتها لتعمل بوصفها شاشة عرض الجدول الزمني لغرفة الاجتماعات. تأتي الوحدة مُزوّدة بكل ما تحتاجه للبدء، بما في ذلك الكابلات وخيارات التثبيت.

مُحتويات العُلبة

Neat Pad: شاشة تعمل باللمس مقاس ٨ بوصة
كابلان إيثرنت: ٩,٨ قدم (٣ م) + ١٦,٤ قدم (٥ م)
مهايئ طاقة إيثرنت
مهايئ الحامل، وحامل جانبي، وحامل حائط

٤ براغي M4 (٠,٣٠ بوصة\٧,٥ مم) لحامل الحائط
٣ براغي M4 (٠,١٩ بوصة\٤,٧ مم) للحامل الجانبي
مفتاح سداسي مقاس ٢,٥ مم للمهايئات
مفتاح سداسي مقاس ٢ مم لتثبيت وحدة Neat Pad بحامل الحائط



لا تحتوي العلبة على براغي للتثبيت على الحائط، نظرًا إلى أن التثبيت على الحائط لا يتم إلا بواسطة أفراد مؤهلين، وبما يتماشى مع لوائح المنشأة والدولة المعمول بها. يجب أن يتحمل الجدار ومعدات التثبيت حمولة الجهاز بأمان.

التثبيت والفك



التثبيت

مرِّر وحدة Neat Bar داخل خيار التثبيت المحدد (١) عند إدخال الوحدة بالكامل، قم بإمالتها أفقيًا وتحقق مما إذا كانت مثبتة جيدًا أم لا من خلال سحبها نحوك بعناية.



الفك

قم بإمالة وحدة Neat Bar إلى الأمام بالكامل (١). اسحب الوحدة نحوك (٢) حتى تتوقف عن الحركة ويظهر ذراع التحرير الأحمر (٣). ادفع ذراع التحرير لأعلى واسحب وحدة Neat Bar من مهايئ الحامل.

المقاس والوزن

Neat Bar Pro

العرض: ٣٥,٠٤ بوصة (٨٩٠ مم)
الارتفاع: ٣,١٥ بوصة (٨٠ مم)

السُمك: ٣,١٥ بوصة (٨٠ مم)
الوزن: ٦,٨٣ رطل (٣,١ كجم)



Neat Pad

العرض: ٧,٨ بوصة (١٩٨ مم)
الارتفاع: ١,٧ بوصة (٤٢ مم)

السُمك: ٥ بوصة (١٢٧ مم)
الوزن: ١,١٥ رطل (٥٢٠ جم)



الإعداد والتوصيل

الإعداد

استخدم الكابلات المجهزة لإعداد جهاز Neat Bar. وصِّل الكابلات وفقًا للرسم التوضيحي.
الكابلات المميزة بالعلامة —— مُتضمنة. الكابلات المميزة بالعلامة ---- اختيارية وغير مطلوبة للاستخدام الاساسي للنظام.

متطلبات الإعداد الكامل

شاشة عرض
اتصال بالإنترنت
خدمة الفيديو



لا يُستخدم كابل إيثرنت مقاس ١٦,٤ قدم (٥ م) المتوفر للتثبيت في الحائط. يجب ألا يتم تسليك الكابلات داخل الحائط إلا بواسطة أفراد مؤهلين باستخدام معدات مناسبة.

المتطلبات البيئية

درجة حرارة التشغيل المحيطة: من ٠ إلى ٣٥ درجة مئوية
(من ٣٢ إلى ٩٥ درجة فهرنهايت)
درجة حرارة التخزين: من -٢٠ إلى ٦٠ درجة مئوية (-٤ إلى ١٤٠ درجة فهرنهايت)
الرطوبة النسبية: من ١٠٪ إلى ٩٠٪

معلومات إضافية عن الجهاز

https://neat.no/bar-pro